

अपशिष्टके निपटान (वेस्ट डिस्पोजल) संबंधी जिम्मेदारियाँ

यह आवास अपने सारे अपशिष्ट जल (वेस्ट-वाटर) के उपचार के लिए ऑनसाइट प्रणाली-(सिस्टम) का उपयोग करता है। इसका मतलब है की यह नगर निगम (म्यूनिसिपल) के सीवरसे जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यह सिस्टम ठीक से काम करती रहे ये सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। इन सिफारिश की गई सर्वोत्तम प्रथाओं (प्रेक्टिस) की पालना करने से प्रणाली के स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी।

खाद्य अपशिष्ट (फूड स्ट्रेप) और गीस



समस्या	परिणाम	समाधान
<ul style="list-style-type: none"> खाद्य अपशिष्ट चर्बीतेल और गीस , 	<p>बैक्टीरिया के लिए इन वस्तुओं को तोड़ना विघटित करना कठिन / होता है।</p> <p>टैंकों को अधिक पम्प आउट्स की आवश्यकता हो सकती है। गीस, प्रणाली को अवरुद्ध कर सकती है।</p>	<p>सिंक में कचरे का निपटारा न करें। नालियों (ड्रेन) में चर्बी या तेल न डालें। धोने से पहले बर्तनों से खाना हटा दें।</p>

कीटाणुनाशक रसायन और ,प्रिस्क्रिप्शन दवाएं



समस्या	परिणाम	समाधान
<ul style="list-style-type: none"> ब्लीच क्लोरीन कीटनाशक एंटीफ्रीज़ प्रिस्क्रिप्शन एवं दवाएं 	<p>सेप्टिक टैंक में मौजूद बैक्टीरिया को मारता है जो , सीवेज को उचित और पूर्ण रूप से उपचारित होने से रोकता है।</p> <p>दवाएं प्रणाली में मौजूद बैक्टीरिया के स्वास्थ्य पर असर डालेंगी।</p>	<p>बैक्टीरिया विरोधी उत्पादों और कीटाणुनाशकों का इस्तेमाल सीमित करें। क्लोरीन मुक्त सफाई उत्पादों जैसे कि सिरका (विनगर), बेकिंग सोडा और पेरोक्साइड का इस्तेमाल करें। दवाओं के प्रभाव को कम करने के तरीकों पर दिशानिर्देशों और - सुझावों के लिए अपने सेवा प्रदाता से संपर्क करें।</p>

महिलाओं के स्वच्छता उत्पाद और वाइप्स



समस्या	परिणाम	समाधान
<ul style="list-style-type: none"> स्त्री उत्पाद बेबी/पर्सनल वाइप्स 	<p>महिलाओं के स्वच्छता उत्पाद और वाइप्स नष्ट नहीं होते हैं और पाइपों को बंद कर देते हैं</p>	<p>स्वच्छता उत्पादों और वाइप्स को कूड़े में डालें।</p>

हाइड्रोलिक ओवरलोड



समस्या	परिणाम	समाधान
<ul style="list-style-type: none"> सिस्टम में एक साथ बहुत अधिक पानी बहना 	<p>बहुत अधिक पानी के कारण सिस्टम उच्च- स्तरीय चेतावनी (हाई लेवल अलार्म) में जा सकता है।</p>	<p>केवल सारे कपड़े या बर्तन (फूल लोड) ही धोएं। कपड़े धोने का काम कई दिनों के बाद करें। वाटर सॉफ्टनर या सम्प पंप्स को सिस्टम से न जोड़ें। टपकने वाले फिक्स्चर को ठीक करें।</p>

पेंट्स



समस्या	परिणाम	समाधान
<ul style="list-style-type: none"> पेंट्स विलायक साल्वेंट/ 	<p>जीवित बैक्टीरिया को मारता है पाइपों, और बेड को ढकता है और बंद करता है।</p>	<p>पेंट या विलायक साल्वेंटों को / नाली में न डालें। घरेलू सिंकों में पेंट वाले ब्रश न धोएं।</p>

लैंडस्केपिंग



समस्या	परिणाम	समाधान
<ul style="list-style-type: none"> प्रणाली के शीर्ष पर (सिस्टम के ऊपर) भारी वस्तु अभेद्य (इम्पर्मिअबल) बेड कवर बेड को रीग्रेड करना- 	<p>पाइपों घटकों को ,नुकसान पहुंचा सकता है या मिट्टी को सघन कर सकता है।</p> <p>भूजल के आवश्यक वाष्पीकरण को रोकता है पानी को ऊपर रोक सकता है या अवांछनीय दिशाओं में निर्देशित कर सकता है।</p>	<p>सिस्टम पर राइडिंग लॉन मावर से भारी वाहन न चलाएं। इस पर कोई संरचनाएं न रखें। बेड को कंक्रीट या ऐस्फाल्ट से न ढकें। इंस्टॉलर से परामर्श किए बिना संपत्ति को रीग्रेड न करें।</p>